

## Einstelltabelle für Gasgeräte - Erdgas Gruppe H

### Einstellung nach Wärmebelastung

Werte aus Gasanalyse 11/2013

#### Einstellparameter:

Düsenausstattung	H- Gas- Düsen
Wobbe- Index $W_{s,n}$	14,631
Betriebsheizwert $H_{i,b}$	10,03

#### Aus Gasanalyse

$H_{i,n}$	10,354
$H_{s,n}$	11,465
rel. Dichte d	0,614
Normdichte	0,794

Nennwärmebelastung in kW	Einstellwert in l/min	Nennwärmebelastung in kW	Einstellwert in l/min	Nennwärmebelastung in kW	Einstellwert in l/min	Nennwärmebelastung in kW	Einstellwert in l/min
1	1,66	26	43,20	51	84,73	76	126,27
2	3,32	27	44,86	52	86,39	77	127,93
3	4,98	28	46,52	53	88,06	78	129,59
4	6,65	29	48,18	54	89,72	79	131,25
5	8,31	30	49,84	55	91,38	80	132,91
6	9,97	31	51,50	56	93,04	81	134,58
7	11,63	32	53,17	57	94,70	82	136,24
8	13,29	33	54,83	58	96,36	83	137,90
9	14,95	34	56,49	59	98,02	84	139,56
10	16,61	35	58,15	60	99,69	85	141,22
11	18,28	36	59,81	61	101,35	86	142,88
12	19,94	37	61,47	62	103,01	87	144,54
13	21,60	38	63,13	63	104,67	88	146,21
14	23,26	39	64,80	64	106,33	89	147,87
15	24,92	40	66,46	65	107,99	90	149,53
16	26,58	41	68,12	66	109,65	91	151,19
17	28,24	42	69,78	67	111,32	92	152,85
18	29,91	43	71,44	68	112,98	93	154,51
19	31,57	44	73,10	69	114,64	94	156,17
20	33,23	45	74,76	70	116,30	95	157,84
21	34,89	46	76,43	71	117,96	96	159,50
22	36,55	47	78,09	72	119,62	97	161,16
23	38,21	48	79,75	73	121,28	98	162,82
24	39,87	49	81,41	74	122,95	99	164,48
25	41,54	50	83,07	75	124,61	100	166,14